



JMP 系列电源固件升级说明

一、 打开固件升级软件


二、 选择需要升级电源的型号




三、配置好相应的参数



四、 点击连接设备



五、 点击确认后，连接成功



六、 点击开始升级



七、 升级完毕

